

SAFETY PRECAUTIONS

Read these instructions carefully before use and save it for future reference.

- This string light is for indoor and outdoor use.
- Do not connect the string light directly to the mains, only use the adaptor supplier.
- Do not connect the string light to the mains while it is still in the packaging.
- Neither the string light nor the adaptor supplied may be dismantled or modified in any way.
- The LED bulbs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Never use the string light if it or the adaptor has been damaged in any way.
- Always arrange cables and extension lead in such a way that they do not constitute a hazard.
- This string light is not suitable for dimming.

INSTRUCTIONS

1. Use the hooks on the string light to hang it at the desired location.
2. Connect the power cable to the adaptor.
3. Connect the adaptor to an electrical outlet.

CARE AND MAINTENANCE

- Unplug the mains adaptor before cleaning the product.
- Clean the string light using a soft, damp cloth.
- Use a mild detergent. Never use solvents or strong, abrasive cleaning agents. They could damage the product.
- Store the string light in a dry place.
- Coil the cable in large loops to prevent it from tangling, it will then be easier to hang it next time you use it.

SPECIFICATIONS

Art. No.	909912-2
Adaptor input	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Adaptor output	DC 31 V, 3.6 W
Cable length	3 meter
Lamp distance	1 meter
Total length	12 m
Water resistance	IP44
Bulb quantity	10 pcs



Environment

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information.



This symbol on the products packaging means that the material is recyclable.



Safety

This mark is printed on the product and in the manual to show that it has been produced according to current regulations within the EU legislation.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan användning, och spara dem för framtida bruk.

- Ljusslingan är avsedd för in- och utomhusbruk.
- Slingan får inte anslutas direkt till eluttaget, den medföljande adaptorn måste användas.
- Ljusslingan får inte anslutas till eluttaget medan den fortfarande ligger i förpackningen.
- Varken slingan eller adaptorn får tas isär eller på annat vis modifieras.
- LED-lamporna kan inte bytas ut och får inte skruvas av.
- Använd inte slingan om den eller adaptorn är skadad.
- Dra alltid sladdar och kablar så de inte kan orsaka skador.
- Använd inte dimmer för slingan.

INSTRUKTIONER

1. Använd slingans krokar för att hänga upp den där du vill ha den.
2. Anslut slingans kontakt till adaptorn.
3. Anslut adaptorn till ett eluttag.

SKÖTSEL

- Koppla från adaptorn innan du rengör produkten.
- Rengör slingan med en fuktig duk eller trasa.
- Använd ett mildt diskmedel. Använd aldrig lösningsmedel eller starka, frätande medel eftersom de kan skada produkten.
- Förvara slingan torr.
- Lägg slingan i stora öglor när den förvaras, så den inte trasslar sig. Då blir det lättare att hänga upp den nästa gång.

SPECIFIKATIONER

Art. nr.	909912-2
Adapter in	AC 220-240 V, 50-60 Hz
Adapter ut	DC 31 V, 3,6 W
Sladdlängd	3 meter
Avstånd mellan lamporna	1 meter
Totallängd	12 m
Vattenresistens	IP44
Antal lampor	10 st



Miljö

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.



Den här symbolen på produktens förpackning innebär att materialet är återvinningsbart.



Säkerhet

Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning.