


Säkerhetsföreskrifter

- Dra ur sladden innan du byter glödlampa.
- Glödlampan kan bli mycket varm när den används, låt därför glödlampan svalna innan du byter den.
- Ställ lampan på ett jämnt underlag.
- Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.
- Kontakta utbildad elektriker om du är osäker.


Specifikationer

Strömförsörjning: AC 230 V, 50 Hz

Sockel: E14, max 40 W



Den här lampan får endast användas inomhus.



Det här är en klass II-lampa.



Den här markeringen anger att produkten i enlighet med EU-bestämmelser inte får slängas tillsammans med vanliga hushållssopor. För att förhindra miljö- och personsador bör produkten återvinnas på ett hållbart sätt så att beståndsdelarna kan återanvändas. Använd det system för återvinning som erbjuds på orten eller kontakta inköpsstället för återvinning.

Safety precautions

- Unplug the lamp before changing the bulb.
- The bulb can become very hot during use. Allow it to cool thoroughly before changing.
- Place the lamp on a flat and level surface.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified people to avoid a hazard.
- Contact a qualified electrician if you should be uncertain or in doubt.


Specifications

Power supply: AC 230 V, 50 Hz

Light bulb: E14, max 40 W



This lamp is for indoor use only, do not use outdoors.



This is a Class II lamp.



This symbol indicates that the product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly in order to promote sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can recycle this product in an environmentally compatible manner.

