

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs instruktionerna före användning, och spara dem för framtida bruk.
- Använd alkaliska batterier för bästa resultat.
Till produkten behövs 2 st AAA-batterier (ingår ej).
- Sätt bara i nya batterier av samma typ i produkten. Blanda inte gamla och nya batterier.
- Sätt i batterierna åt rätt håll, enligt markeringarna i batterifacket. Annars kan batterierna få förkortad livslängd eller börja läcka.
- Batterierna får inte slängas i öppen eld. Batterierna ska återvinnas och hanteras enligt lokala riktlinjer.
- Produkten är avsedd för inomhusbruk.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller annan vätska.
- Produkten är ingen leksak. Låt inte barn använda produkten utan tillsyn.
Håll förpackningsmaterial och batterier utom räckhåll för barn.

INSTRUKTIONER

- Öppna batterifacket och sätt i 2 x AAA-batterier. Stäng batterifacket.
- Sätt reglaget till "ON" (på) för att tända.
- Sätt reglaget till "OFF" (av) för att släcka.

SPECIFIKATIONER

Art. nr.	550046, 550047
Lampor	LED (ej utbytbara)
Batterityp	2 x AAA (ingår ej)



Miljö

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.



Den här symbolen på produktens förpackning innebär att materialet är återvinningsbart.



Säkerhet

Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material.

SAFETY PRECAUTIONS

- Read the instructions before use, and save them for future reference.
- For best results, use alkaline batteries.
The product requires 2 pcs AAA batteries (not included).
- Install only new batteries of the same type in your product. Do not mix old and new batteries.
- Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated in the battery compartment, may shorten the life of the batteries or cause batteries to leak.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries should be recycled or disposed of per local guidelines.
- The product is intended for indoor use.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- This product is not a toy. Do not allow children to use it without proper supervision. Keep packaging material and batteries away from children!

INSTRUCTIONS

- Open the battery compartment and insert 2 x AAA batteries. Close the compartment.
- Set the switch to "ON" position to turn on.
- Set the switch to "OFF" position to turn off.

SPECIFICATIONS

Art. No.	550046, 550047
Bulbs	LED (non-exchangeable)
Battery type	2 x AAA (ingår ej)



Environment

This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information.



This symbol on the products packaging means that the material is recyclable.



Safety

This mark is printed on the product and in the manual to show that it has been produced according to current regulations within the EU legislation.

Reservations

We reserve the right to correct any typographical errors and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials.